



I condensatori da 100nF vanno posizionati quanto piu' possibile vicini ai pin dell'integrato

PIU' VICINO AL PIN POSSIBILE!!

PIU' VICINO AL PIN POSSIBILE!!

I condensatori da 100nF vanno posizionati quanto piu' possibile vicini ai pin dell'integrato

R82 va' ridotta (fino a 0) per aumentare il guadagno dell'amplificatore

PS NO PER BYPASSARE IL CONTROLLO DEL VOLUME E ANDARE SEMPRE A MAX

Exposed Paddle Connect to GND with multiple vias for best heat dissipation.

USCITA AUDIO PREVEDERE PADS PER SALDARE DIRETTAMENTE IL FILO

Verificare su datasheet TPA3112D1 capitolo "BOARD LAYOUT" per indicazioni su come realizzare il master.

Title		
Scheda Drift Race TX & RX		
Size	Document Number	Rev
Custom	9005608	0
Date:	Monday, February 29, 2016	Sheet 12 of 14