


X1		Цепь	Конт
Корпус	1		
UM1_A	2	IN_P	
Корпус	3		
UM1_B	4	IN_N	
Корпус	5		

X2		Цепь	Конт
Корпус	1		
RESET	2	RES	
READY	3	READY	
OTW1	4	OTW1	
OTW2	5	OTW2	
SD	6	SD	
CLIP	7	CLIP	
Корпус	8		

X5		Цепь	Конт
OSC+	1		
OSC-	2		

ПИТАНИЕ X3		Цепь	Конт
+12 В	1		
+48 В	2	+48В	
+48 В	3	+48В	
+48 В	4	+48В	
Корпус	5		
Корпус	6		
Корпус	7		
Корпус	8		



X4		Конт	Цепь
1	UM_A		
2	UM_B		