



7s: S11 or S19 をショート  
 CN7 使用時は必ずショートし、S11はオープン  
 12s: S12 ショート その他オープン  
 18s: S18 ショート その他オープン

Note:

PROJECT:		DRAWING TITLE:		REVISION:	
DRAWN BY:		STATUS:			
SHEET:	OF	DATE:			
Baysun CO.,LTD at www.baysun.net for DESIGNSPARK PCB					

