


XLR入力 12-17V

2pin: +12V(XLR入力)
1pin: GND)



Vマウント入力 (1-2pin) 12-17V & ロッカSW (3-5pin)

5pin: +12V(REMOTE出力)
4pin: +12V(OUT入力)
3pin: +12V(LOCAL出力)
2pin: +12V(BAT入力)
1pin: GND)

- <電源、GND端子>
1. コネクタ周辺に配置願います。
2. 電源、GND名をシルクで記入、四角く線で囲んでください
3. 各々、周囲15mm以上は、他の部品と距離を置いてください

