
HDMI OUT 1
External controller to steer switch output signal on TMUXHS4612
HDMI OUT 2
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
TMUXHS4612 Switch
USB C power
TMUXHS4612 1 duplicate signal
TMUXHS4612 2 duplicate signal
TMUXHS4612 3 duplicate signal
TMUXHS4612 4 duplicate signal
TMUXHS4612 5 duplicate signal
TMUXHS4612 6 duplicate signal
TMUXHS4612 7 duplicate signal
TMUXHS4612 8 duplicate signal
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 3
HDMI IN 4
HDMI IN 5
HDMI IN 6
HDMI IN 7
HDMI IN 8